

## أ. نقل إيقاع جديد من بطاقة ذاكرة خارجية لجهاز كاسيو AT-3/5

### الخطوة 1: إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة الخارجية مع لوحة المفاتيح الرقمية

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح الرقمية
2. قم بإدخال بطاقة الذاكرة ضمن "مأخذ الذاكرة" الموجود في لوحة المفاتيح الرقمية.
3. قم بالضغط على زر (FUNCTION).
4. انتقل للأسفل باستخدام السهم ( v ) حتى يظهر لك خيار (PLAYCARDUt) ومن ثم اضغط (ENTER).
5. انتقل للأسفل باستخدام السهم ( v ) حتى يظهر لك خيار (CARDFormat)؛ اضغط (ENTER) ثم (YES).
6. انتظر حتى تظهر كلمة "Complete!" و ثم اختر "Exit".
7. قم بإزالة بطاقة الذاكرة الخارجية.

### الخطوة 2: نقل نمط الإيقاع الجديد من الحاسب إلى بطاقة الذاكرة.

1. قم بتحميل ملف "New Oriental Rhythm" على الحاسب الشخصي.
2. قم بإدخال بطاقة ذاكرة خارجية إلى الحاسب الشخصي ومن أفتح مجلد (MUSICDAT).
3. قم بسحب أو نسخ ملف "New Rhythm Style" من الحاسب إلى مجلد (MUSICDAT).
4. قم بإزالة بطاقة الذاكرة الخارجية من مأخذ البطاقات في الحاسب الشخصي.

### الخطوة 3: تحميل الإيقاع الجديد من بطاقة الذاكرة إلى لوحة المفاتيح الرقمية.

1. قم بإدخال بطاقة الذاكرة الخارجية ضمن مأخذ بطاقات الذاكرة في لوحة المفاتيح الرقمية.
2. اضغط على زر (USER RHYTHM).
3. استخدم لوحة الأرقام أو أزرار (+ ، -) من أجل تحديد رقم إيقاع الخاص بالمستخدم الذي يحوي (NO DATA).
4. بينما تقوم بالضغط المطول على زر (FUNCTION)، اضغط على زر (LOAD/SAVE).
5. استخدم الأرقام أو أزرار (+ ، -)، من أجل عرض الملف الذي ترغب بتصديره
6. اضغط على زر (ENTER).
7. في استجابة لرسالة "SURE?" الظاهرة أمامك، اختر زر (YES) لتحميل النغمة.
8. كرر نفس الإجراءات (من 3 إلى 8) من أجل تحميل نغمات أخرى. قم بتحميل نغمة واحدة في كل مرة.

## ب. تحميل أسلوب جديد من الحاسب لجهاز كاسيو AT-3/5

### ملاحظة: استخدم كابل "Type A-B USB" من أجل الوصل بين الحاسب ولوحة المفاتيح الرقمية.

1. قم بتنصيب برنامج "DataManager Software" إلى الحاسب الشخصي عبر الذهاب لموقع كاسيو <http://support.casio.com/en/support/download.php?cid=008&pid=20> ومن ثم انقر على زر Middle East EMI واختيار النموذج المحدد (على سبيل المثال AT-3) من أجل برنامج "DataManager Software" من خيار "Downloads".
2. قم بتحميل "الإيقاع الجديد" (New Rhythm) من موقع كاسيو [http://www.casio-intl.com/mea/ar/emi/sp/oriental\\_keyboard/](http://www.casio-intl.com/mea/ar/emi/sp/oriental_keyboard/) ضمن تبويب "Download" وذلك إلى الحاسب الشخصي.
3. حالما يجري تحميل برنامج "DataManager Software" إلى الحاسب، قم بفتح الملف (datamanager.exe).
4. قم بوصل كابل "Type A-B USB" بين الحاسب ولوحة المفاتيح الرقمية.

5. قم بتشغيل لوحة المفاتيح الرقمية.
6. سيظهر بشكل تلقائي نافذتين على شاشة الحاسب، واحدة من الجانب الأيسر فيها (PC user data file). أما نافذة الجانب الأيمن فهي "نافذة لوحة المفاتيح" (على سبيل المثال: AT-3). سيعرض الإعداد الذي جرى بشكل طبيعي كلمة "tone" في الزاوية العلوية اليسرى من زاوية صندوق النافذة.
7. قم بسحب "البيانات" واحدة في كل مرة (أسلوب إيقاع جديد) (new rhythm styles) من الحاسب إلى الجانب الأيسر (إلى ملفات البيانات الخاصة بالمستخدم) (PC user data files).
8. انقر على صندوق نافذة (Tone) ثم اختر (Rhythm).
9. قم بنقل البيانات الجديدة عبر السحب من الجانب الأيسر (ملفات البيانات الخاصة بالمستخدم) (PC user data files) إلى الجانب الأيمن "نافذة لوحة المفاتيح" (AT-3) "Keyboard window".
10. من أجل حذف هذه البيانات، قم بسحب الإيقاعات غير المرغوب فيها إلى أيقونة سلة المهملات (في الزاوية العلوية اليمنى).

**أسماء الإيقاعات الشرقية الجديدة (قم بالوصول لهذه البيانات عبر الدخول لموقع كاسيو ومن ثم تحميل هذه البيانات على حاسبك الشخصي)**

1. أيوب (Ayoub)
2. بلدي (Baladi)
3. رقص شرقي (Dance-OR)
4. فوكس (Fox)
5. عراقي (Iraki)
6. كراتشي (Karachi)
7. Katakoft
8. Khebiti
9. لف (Laff)
10. Maallay
11. مقسوم (Maksoum)
12. تقاسيم (Maksoums)
13. Mix-S-W
14. رومبا (Rhumba)
15. Roboa
16. صعيدي 1 (Saedy 1)
17. صعيدي 2 (Saedy 2)
18. فالس (Valse)
19. وحدة (Wehda)
20. زفة (Zaffa)